

JUWEL Cassaforte con **DISCO di APERTURA**

COME SI APRE LA CASSAFORTE

APRIRE CON IL SISTEMA DI SBLOCCO : • CHIAVE • COMB. MECCANICA • COMB. ELETTRONICA

IL DISCO COMANDO SCATTA FUORI, RUOTARLO ↻ E TIRARE.

COME CHIUDERE LA CASSAFORTE

ACCOSTARE LA PORTA, RUOTARE IL DISCO DI APERTURA ↻. PREMERE A FONDO E,

TENENDOLO RUOTATO VERSO SINISTRA ↻, CHIUDERE :

- CON COMB. MECCANICO, SCOMBINARE GIRANDO PIU' VOLTE IN SENSO ANTIORARIO ↻;
- CON SERRATURA A CHIAVE, RUOTARE LA CHIAVE ;
- CON COMBINATORE ELETTRONICO, PREMERE (E), E ATTENDERE CHE OK VERDE SI ACCENDA .

JUWEL Safe with **HANDLE TO OPEN**

HOW TO OPEN THE SAFE

OPEN BY THE RELEASE-SYSTEM : • KEY • MECHANICAL COMBINATION • ELECTRONIC COMBINATION


THE CONTROL-KNOB SNAPS OUT, TURN TO THE ↻ AND PULL.

HOW TO CLOSE THE SAFE

CLOSE THE DOOR, ROTATE THE CONTROL-KNOB TO THE ↻, PRESS DEEPLY

AND KEEPING THE KNOB DULY ROTATED AT THE ↻ PROCEED TO CLOSE :

- BY MECHANICAL COMBINATION : MESS UP TURNING MORE TIMES ANTICLOCKWISE ↻ ;
- BY KEY-LOCK: TURN THE KEY ;
- BY ELECTRONIC COMBINATION: PRESS (E) AND WAIT UNTIL OK (GREEN) LIGHTS UP.




CASSEFORTI JUWEL 65/4 ELEMMASTER SAFES

DISCO di APERTURA CONTROL KNOB

PER APRIRE

TO OPEN

- 1) PREMERE IL DISCO COMANDO
Press the control knob
- 2) DIGITARE LA COMBINAZIONE
Digit the combination
- 3) (OK) SI ACCENDE
(OK) lights up
- 4) RILASCIARE IL DISCO
Release the knob
- 5) IL DISCO SCATTA FUORI
Knob snaps out
- 6) RUOTARLO IN SENSO ORARIO
Turn the knob clockwise
- 7) TIRARE PER APRIRE LA PORTA
Pull to open the door




PREMERE DISCO COMANDO
PRESS THE CONTROL KNOB

PER CHIUDERE

TO CLOSE

- 1) GIRARE ANTIORARIO
Turn the control knob anticlockwise
- 2) PREMERE IL DISCO
Press the knob
- 3) TENERE PREMUTO
Keep it pressed
- 4) DIGITARE (E)
Digit (E)
- 5) ATTENDERE (OK) VERDE
Wait for the (OK) in green
- 6) RILASCIARE IL DISCO
Release the knob

TASTIERA KEYPAD



PER APRIRE
(ON) + COMBINAZIONE + (E)

PER CHIUDERE
DOPO AVER CHIUSO CON IL DISCO
PREMERE (E)

TO OPEN
(ON) + COMBINATION + (E)

TO CLOSE
AFTER HAVING CLOSED
WITH THE KNOB, DIGIT (E)